

de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica.

Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brin- cam com o aparelho.

A limpeza e manutenção não deve ser realizada por crianças, excepto maiores de 8 anos com supervisão. Mantenha o aparelho e cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.

Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e reali- zar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de ener- gia. Quando ligar ou desligar o aparelho da to- mada, este deve estar desligado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoal qualificado semelhante, com o fim de evitar riscos.

- Este aspirador pertence ao grupo de "aspiradores para fins gerais", possui uma escova concebida para limpar quer alcatifas quer pavimentos de madeira.
- Este aspirador é um aspirador a seco, concebido para recolher apenas sujidade seca (pó, fibras, fios).
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica, não industrial. Qualquer utilização diferente da indicada poderia ser perigosa (por exemplo, aspiração de líquidos, pó de cimento, cimento, etc.).
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Durante qualquer anomalia no cabo ou noutra parte do aparelho, não o utilize e contacte um serviço de assistência autorizada.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.. POR- TUGUÊS
- Não utilize o aspirador para limpar animais.
- Não aspire nunca cinzas acesas, lâscas ou objectos com pontas agudas, nem líquidos.
- Não aspire flocos ou cigarros acesos. Também não aspire materiais tóxicos (amónioa...).
- Não aspire pó de toner. O toner que se utiliza, por exemplo em impressoras e fotocopiadoras pode ser condutor da corrente eléctrica.
- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique se a tensão indicada é igual à da sua residência.
- Não puxe o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.

- Nunca mergulhar o aparelho em água ou outro líquido.
- Não opere no aspirador nem na ficha com as mãos molhadas.
- Não desvie o aparelho ligando à rede eléctrica sem vigilância.
- Mantenha o seu aspirador longe de fogos de calor.
- Nunca utilize o aspirador sem o recipiente de pó ou os filtros de protecção correctamente colocados.
- Mantenha sempre as entradas e saídas de ar desobstruídas.
- Mantenha o cabelo, roupa, dedos ou qualquer outra parte do corpo afastada das entradas e saídas de ar.
- Tenha extremo cuidado quando utilizar o aspirador em escadas.
- Não utilize o aparelho em espaços fechados onde se acumulam vapores explosivos ou tóxicos.
- Não utilize o aparelho por cima do cabo de alimentação.
- Executar as operações de manutenção descritas na secção LIMPEZA E CONSERVAÇÃO para uma vida mais prolongada do aparelho.
- Retire todas as embalagens de papel ou do plástico, lâminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviram como protecção de transporte ou promoção de venda.

1 COMPONENTES PRINCIPAIS

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Palilha de abertura do saco do pó. | 12 | Regulador electrónico de potência |
| 2 | Compartmento do saco | 13 | Cabo com regulador mecânico de potência |
| 3 | Saquinho-contedor do pó | 14 | Tubo flexível |
| 4 | Fecho higiénico do saco do pó | 15 | Supporte parking horizontal |
| 5 | União para o tubo flexível do aspirador | 16 | Tubo metálico telescópico |
| 6 | Indicador de que o saco do pó está cheio. | 17 | Escova universal para solos e tapetes |
| 7 | Filtro saída do ar | 18 | Escova especial para pavimentos de madeira e parquet |
| 8 | Bolbo da tampa do filtro de saída do ar | 19 | Bico de aspiração para ranhuras, esquinas, ... |
| 9 | Filtro de protecção do motor | 20 | Alça para transporte |
| 10 | Bolbo para colocação em funcionamento e paragem. | 21 | Acessório porta saquinho do pó. |
| 11 | Bolbo para recolher cabos. | | |

2 FUNCIONAMIENTO

- Este aparelho foi concebido exclusivamente para limpar solos, tapetes, móveis e tecidos por aspiração.
- Não o use para outros fins.
- Retire completamente todos os elementos que serviram para o transporte e embalagem.
- Verifique se o saco-contedor do pó (3) e os filtros (7 e 9) estão correctamente colocados. Veja a secção seguinte (Troca do saco do pó, do filtro protector do motor e do filtro de saída do ar).

- Uma palilha de segurança impede que se possa fechar o aspirador se não estiver colocado o saco-con- tentor do pó.
- Para abrir o compartmento do saco (2) pressione a palilha de abertura do saco-contedor do pó (1) e levante a tampa (fig. 1).
- Para fechar o compartmento (2) desça a tampa do mesmo e pressione com a ajuda da mão para baixo, na zona da abertura (1) até que ouça um clique (fig. 2).
- Coloque o tubo flexível (14) introduzindo o seu extremo no furo da unidade (5), até que ouça um clique.
- Antes de utilizar o aspirador, prepare os acessórios correspondentes à superfície que for limpar. Estes unem-se com pressão através de um suave movimento giratório. Pode colocar os acessórios direc- tamente no tubo flexível (14), ou então, para acoplar a superfícies compridas, coloque o tubo metálico telescópico (16).

- É possível utilizar a escova de aspiração (17) incorporada neste modelo para po de pavimentos, tapetes, carpetes. Esta escova é retráctil dependendo da superfície a aspirar. Pressionando o botão da escova (21) com o pé, muda-se a posição de limpeza da escova (fig. 3). Acionhe-se a limpeza de pa- ramentos duros, madeira e parquet com a escova de fibra dividida, e a limpeza de carpetes e tapetes com a escova de fibra escondida.
- Este modelo também inclui um bico de aspiração para locais estreitos, ranhuras e esquinas (18).
- Já pode ligar o aparelho à rede. Para isso, retire o cabo e coloque o aspirador em funcionamento acio- dando o botão (10).
- Regule a potência de aspiração com o regulador (12).
- Também se pode regular a potência de aspiração abrindo ou fechando o regulador mecânico de potência no cabo (13).
- Uma vez acabado o trabalho, desligue o aparelho accionando o botão (10).
- Desligue-o da rede e recolha o fio pressionando a teca (11). Recomendase-se segurar a ficha do fio com a mão, para evitar um possível golpe desta com o corpo do aspirador.
- O se desejar pode utilizar a alça (19) para transportar o aspirador enquanto o estiver a utilizar e pode aceder a lugares difíceis.

- Se deseja interromper a tarefa de aspiração tem a possibilidade de acoplar a escova comodamente no suporte parking horizontal (15) evitando o risco de fer que devar os tubos e a escova no chão.
- Para transportar e guardar o aspirador com maior facilidade recomenda-se seja colocado na posição vertical. Para isso, encaixe o porta-acessórios no suporte de parking vertical situado na parte inferior do corpo do aspirador.
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
- Aspirar uma grande quantidade de pó fino, por exemplo, pó procedente de furos, areia, gesso ou farinha, os poros do saco ficam tapados. Depois de isto ter ocorrido, será necessário substituir o saco por um novo, dado que os poros tapados reduzem a potência de aspiração.
- TROCA DO SACO-CONTENTOR DO PÓ (3)
- Quando o indicador (6) estiver completamente vermelho, informa que tem de trocar o saco de papel por um novo.
- Em determinadas ocasiões, o indicador pode ficar vermelho por causa de algum objecto preso no tubo flexível ou nalgum acessório. Para saber se isto ocorreu, desligue o aspirador, retire o tubo flexível e volte a ligar o aspirador. Se o indicador não ficar vermelho, limpe o tubo flexível e o seu acessório.
- Quando tiver de trocar o saco de papel por um novo, desligue o aspirador e actue da seguinte maneira:
 - Abra o saco-contedor do pó do aspirador pressionando a palilha (1) e levantando a tampa. (fig. 1)
 - O saco de papel dispõe de um fecho higiénico do orifício de entrada para garantir a máxima higiene. Ao retirar o saco, fixe este firmemente nos bordos laterais do cartão e puxe para cima. (fig. 4)
 - Introduzir o novo saco de papel no acessório porta saco do pó (20). Certifique-se de que a seta do bordo inferior do saco está colocada para baixo e verifique se a extremidade de cartão do saco está dentro da guia do acessório porta saquinho do pó (20) e deslize o saco até ao fim do trajecto da guia do acessório (20) (fig. 5).
- É muito importante que o saco esteja correctamente colocado, para confirmá-lo verifique a extremidade do cartão do saco. Deve coincidir com o orifício de entrada de a

- LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS
- Recomendase-se a verificação dos filtros de ar periodicamente para comprovar o correcto funcionamento. Realize uma limpeza dos filtros se detectar uma diminuição na capacidade de sucção do aparelho.
- TROCA DO FILTRO PROTECTOR DO MOTOR (9)
- Desligue sempre o seu aspirador antes de limpar ou mudar os filtros.
- Quando o filtro de protecção do motor (9) estiver sujo (1 ou 2 vezes ao ano, dependendo do uso do aspirador), abra o aspirador, retire o saco do pó e retire o filtro puxando da parte superior do mesmo para cima (fig. 6).
- Sacuda bem o filtro de protecção ou lave-o se estiver muito sujo, deixando-o secar totalmente.
- Importante: Nunca utilize o aspirador sem o filtro de protecção para o motor ou sem que este esteja completamente seco.

- MUDANÇA DO FILTRO DE SAÍDA DO AR (7)
- Desligue sempre o seu aspirador antes de limpar ou mudar os filtros.
- Deve limpar também o filtro de saída do ar (7) 1 ou 2 vezes ao ano. Para isso, abra a tampa do filtro de saída do ar (7) pressionando na parte superior do botão de abertura da tampa (8) (7) e retire o filtro.
- Sacuda bem o filtro de protecção (7) ou lave-o se estiver muito sujo, deixando-o secar totalmente e volte a colocá-lo uma vez mais. Nunca utilize o aspirador sem o filtro de saída do ar.
- Volte a fechar a tampa do aspirador. Para isso, faça coincidir as palilhas da tampa do filtro de saída do ar nos seus alojamentos situados na parte inferior e pressione para baixo o botão de abertura do

da tampa do filtro (8) até ouvir um clique (fig. 8).

- LIMPEZA DO APARELHO
- Antes de limpar o aparelho desligue-o da rede eléctrica. Asssegure-se de que não entra água no interior do aparelho.
- Limpe o aparelho antes da primeira utilização, imediatamente após cada utilização e após um longo período de tempo sem usar. Desta forma, assegura um correcto funcionamento e prolongará a sua vida útil.
- Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido. Não utilize produtos abrasivos nem dissolventes.
- ATENÇÃO! Quando pretender desligar-se do aparelho, NUNCA o deite no caixote do lixo, faça-o no seu ECOPELTO ou no ponto de recolha de resíduos mais perto de sua casa, para o seu poste- rior tratamento. Desta forma, está a contribuir para a protecção do meio ambiente.

DESIGN ECOLÓGICO

- INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE DESIGN ECOLÓGICO**
- Este aspirador pertence ao grupo de "aspiradores para fins gerais"; possui uma escova concebida para limpar quer alcatifas quer pavimentos de madeira.
- Este aspirador cumpre os requisitos de design ecológico que se encontram no ANEXO I do regulamento da UE (666/2013) pelo que se aplica a directiva 2009/125/CE.
- Para determinar o cumprimento com os requisitos de design ecológico e para o cálculo dos parâmetros de rotulagem energética considera-se como referência as normas europeias EN 60312-1, EN 60704-2-1 e EN 60335-2-2
- Consumo anual energético indicativo (kWh por ano) calculado com base em 50 sessões de limpeza. O consumo anual energético real dependerá da forma como o aparelho é utilizado
- Este aparelho cumpre a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão, a Directiva 2004/108/EC de Compatibili- dade Electromagnética e a Directiva 2011/65/EU sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e electrónicos.

ITALIANO

Leggere le presenti istruzioni in ogni loro parte prima di utilizzare l'apparecchio. Il presente ma- nuale è parte integrante del prodotto. Conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.

- AVVERTENZA**
- Tenere in considerazione le precauzioni riportate di seguito, la mancata osservanza di tali precauzioni può causare incidenti e danneggiare materiali o persone

INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni, da perso- ne inesperte o con capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse solo in presenza di adeg- uata supervisione o se adeguatamente istruiti in merito all'uso in condizioni di sicurezza, e se in grado di comprendere i pericoli connessi all'uso.

Questo apparecchio non è un gioco. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochi- no con il dispositivo

La pulizia e la manutenzione non dovrebbe es- sere eseguita da bambini, ad eccezione di età superiore a 8 anni con la supervisione. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto l'età di 8 anni.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete ele- trica dopo l'uso e prima di smontare o montare dei pezzi o svolgere qualsiasi attività di manu- tenzione o pulitura.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica an- che in caso di black-out. In fase di collegamento o scollegamento alla/dalla rete elettrica, l'appa- recchio deve restare sempre spento.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato farlo sostituire dal produttore, da un servizio di assis- tenza post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.

- Questo aspirapolvere appartiene al gruppo di "aspirapolvere a scopo generale", dispone di una spazzola disegnata per pulire tappeti e pavimenti in legno.
- Questo è un aspirapolvere a secco, disegnato per raccogliere solo rifiuti secchi (polvere, fibre, fili).
- Il presente apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico e non industriale. Per evitare pericoli, non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli a cui è destinato (ad esempio aspirazione di liquidi, calcestruzzo, cemento ecc.)
- Non apportare modifiche né riparazioni di sorta all'apparecchio. In presenza di qualunque anomalia del cavo o di qualsiasi altra parte dell'apparecchio, non utilizzarlo e consultare un servizio di assistenza au- torizzata.
- Non usare pezzi o accessori non forniti o non raccomandati da SOLAC..
- Non utilizzare l'aspirapolvere per la pulizia degli animali.
- Non aspirare mai cenere accesa, schegge, oggetti appuntiti o caldi.
- Non aspirare fiammiferi accesi o mozziconi. Non aspirare materiali tossici (ammoniaca...).
- Non aspirare polveri provenienti da toner. Il toner utilizzato per stampanti e fotocopiatori può infatti essere un conduttore di energia elettrica.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato coincida con quello della sua abitazione.
- Non inserire il cavo per appendere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica impug- nando sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
- Evitare che i cavo entri in contatto con schegge taglienti o superfici calde.
- Non lasciare il cavo appeso dal bordo di tavoli o ripiani, i bambini potrebbero tirarlo e far cadere l'appa- recchio.

- Non inserire mai il dispositivo in acqua o altro liquido.

- Non toccare l'aspirapolvere o la spina con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito collegato alla rete elettrica.
- Tenere l'aspirapolvere lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il contenitore per la polvere o i filtri di protezione correttamente collocati.
- Mantenere sempre libere le fessure di entrata e uscita dell'aria.
- Non avvicinare capelli, abiti, dita o altre parti del corpo ai fori di entrata e uscita dell'aria.
- Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'aspirapolvere lungo le scale.
- Non utilizzare l'apparecchio in spazi chiusi in cui possano accumularsi vapori esplosivi o tossici.
- Non utilizzare l'apparecchio calpestando il cavo di alimentazione.
- Realizzare le operazioni di manutenzione indicate nella sezione PULIZIA E CONSERVAZIONE per una vita più lunga del dispositivo.
- Rimuovere tutti i sacchetti di carta o di plastica, i pezzi di plastica, i cartoncini ed eventuali adesivi che si trovano dentro o fuori l'apparecchio e che sono stati utilizzati per proteggerlo durante il trasporto o per promuoverne la vendita.

1 COMPONENTI PRINCIPALI

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Flangia di apertura del sacchetto della polvere | 12 | Regolatore elettronico di potenza |
| 2 | Vano del sacchetto | 13 | Manico con regolatore meccanico di potenza |
| 3 | Sacchetto della polvere | 14 | Flexibile |
| 4 | Chiusura igienica del sacchetto della polvere | 15 | Supporto parking orizzontale |
| 5 | Imbuto per il flessibile dell'aspirapolvere | 16 | Tubo di metallo telescopic |
| 6 | Indicatore di riempimento del sacchetto della polvere | 17 | Spazzola universale per pavimenti e moquette |
| 7 | Filtro di uscita dell'aria | 18 | Boccia di aspirazione per scanalature, angoli e così via |
| 8 | Pulsante copertorio del filtro di fuoriuscita dell'aria | 19 | Manico di trasporto |
| 9 | Filtro di protezione del motore | 20 | Acessorio porta-sacchetto della polvere |
| 10 | Pulsante di accensione e spegnimento | 21 | Spazzola spazzola |
| 11 | Pulsante dell'avvolgicavo | | |

2 FUNZIONAMENTO

- L'apparecchio è progettato esclusivamente per la pulizia mediante aspirazione di pavimenti, moquette, moquette e tessuti. Non utilizzare per scopi differenti.
- Liberare completamente l'apparecchio da tutti gli elementi utilizzati per il trasporto e l'imbollo.
- Verificare che il sacchetto della polvere (3) e i filtri (7 e 9) siano posizionati correttamente. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo successivo "Sostituzione del sacchetto della polvere, del filtro di pro- tezione del motore e del filtro di fuoriuscita dell'aria".

- Una flangia di sicurezza impedisce la chiusura dell'aspirapolvere se non è presente il sacchetto della polvere
- Per aprire il vano del sacchetto (2), premere la flangia di apertura del sacchetto della polvere (1) e solle- vare il coperchio (fig. 1)
- Per chiudere il vano (2), abbassare il coperchio e premere con la mano verso il basso, nella zona dell'apertura (1), fino a sentire un clic (fig. 2).
- Per collocare il flessibile (14), introdurre l'estremità nel foro di collegamento (5) fino a sentire un clic.
- Prima di utilizzare l'aspirapolvere, preparare gli accessori adatti alla superficie da pulire. Si montano a pressione eseguendo un leggero movimento rotatorio. È possibile fissare gli accessori direttamente al flessibile (14) oppure, per accedere a superfici lontane, applicare il tubo telescopic in metallo (16).
- La spazzola di aspirazione (17) fornita con questo modello può essere utilizzata su qualsiasi tipo di pa- vimento, moquette o tappeto. Questa è una spazzola retrattile, adattabile alla superficie da pulire. Premere con il piede sul pulsante della spazzola (21) consente di cambiare la posizione di pulizia della spazzola (fig. 3).

- Si consiglia la pulizia di superfici dure, in legno e parquet con la spazzola di fibra attiva e la pulizia di moquette e tappeti con la spazzola di fibra nascosta

- Questo modello presenta inoltre una boccia di aspirazione che consente di pulire fessure, scanalature e angoli (18)
- Adesso è possibile collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Per farlo, estrarre il cavo dell'alimentazione e premere l'aspirapolvere premendo il pulsante (10).
- Regolare la potenza di aspirazione con il regolatore (12).
- Per regolare la potenza di aspirazione, è possibile inoltre aprire o chiudere il regolatore meccanico di potenza che si trova sul manico (13).
- Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante (10).
- Staccarlo dalla presa di corrente e avvolgere il cavo premendo il tasto (11). Si consiglia di afferrare la spina del cavo con la mano, per evitare che possa urtare contro il corpo dell'aspirapolvere.
- È possibile utilizzare il manico (19) per trasportare l'aspirapolvere durante l'uso e poter accedere così a luoghi difficili.

- Se si desidera interrompere temporaneamente le operazioni di pulizia è possibile agganciare la spazzola al supporto parking orizzontale (15) evitando così di lasciare tubo e spazzola per terra.

- Si raccomanda, per trasportare e riporre l'aspirapolvere con maggior facilità, di collocarlo in posizione verticale. A tale scopo, incastare il porta accessori nel supporto parking verticale presente nella parte infe- riore del corpo principale dell'apparato.

3 PULIZIA E CONSERVAZIONE

- En caso di aspirazione di grandi quantità di polveri sottili quali polvere da trapanazione, sabbia, gesso o farina, i fori del sacchetto potrebbero ottursi. In questo caso sarà necessario sostituire il sacchetto, perché i fori otturati riducono la potenza di aspirazione.

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DELLA POLVERE (3)

- Se la spia (6) è completamente rossa, ciò indica che è necessario sostituire il sacchetto di carta con uno nuovo.

- In alcune occasioni, la spia può diventare rossa a causa di qualche oggetto bloccato all'interno del flessibile o in un accessorio. Per verificare se questo è il motivo, staccare l'aspirapolvere dalla corrente, estrarre il flessibile e ricollegarlo. Se la spia non diventa rossa, pulire il flessibile e il relativo accessorio.

- Per sostituire il sacchetto di carta con uno nuovo, scollegare l'aspirapolvere e procedere nel modo di seguito indicato:
- Aprire il sacchetto della polvere premendo la flangia (1) e sollevando il coperchio (fig. 1).
- Il sacchetto di carta presenta una chiusura igienica del foro d'ingresso per garantire la massima igiene. Quando si estrae il sacchetto, tenere con forza i bordi laterali e tirarlo verso l'alto dalla parte centrale del coperchio.
- Introdurre il nuovo sacchetto di carta nell'accessorio (20). Verificare che la freccia del bordo inferiore del sacchetto si rivolti verso il basso e che il bordo di cartone del sacchetto si trovi all'interno della guida dell'accessorio portascacchetto (20). far scorrere il sacchetto fino in fondo alla guida dell'accessorio (20) (fig. 5).

- È molto importante che il sacchetto sia posizionato correttamente. Per verificarlo, osservare il bordo di cartone. È necessario che coincida con il foro d'ingresso dell'aria dell'apparato.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI

- Si raccomanda di controllare periodicamente i filtri dell'aria per verificare il corretto funzionamento.

Pulire i filtri se si rileva una diminuzione della capacità di aspirazione dell'apparecchio.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO DI PROTEZIONE DEL MOTORE (9)

- Scollegare sempre l'aspiratore prima di pulire o cambiare i filtri.

- Se il filtro di protezione del motore (11) è sporco (1 o 2 volte l'anno, a seconda dell'uso dell'aspirapol- vere), aprire l'aspirapolvere, estrarre il sacchetto della polvere e rimuovere il filtro tirandone la parte superiore verso l'alto (fig. 6).
- Agitare bene il filtro di protezione oppure lavare se è molto sporco, facendolo asciugare completamente.
- Non utilizzare mai l'aspiratore senza il filtro di protezione del motore o se il filtro di protezione è ancora umido.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO DI USCITA DELL'ARIA (7)

- Scollegare sempre l'aspiratore prima di pulire o cambiare i filtri.
- È opportuno pulire il filtro dell'aria (7) 1 o 2 volte l'anno. Per farlo, aprire il coperchio del filtro di fuoriuscita dell'aria (7) premendo sulla parte superiore del pulsante di apertura del coperchio (8) (fig. 7) e tirare il filtro.
- Agitarlo bene o lavarlo se è molto sporco, lasciandolo asciugare completamente. Non estrarre mai l'aspirapolvere senza il filtro di uscita dell'aria.
- Riposizionare il filtro e il coperchio. Per farlo, fare in modo che le flangie del coperchio del filtro di uscita dell'aria si trovino nei relativi alloggiamenti, sulla parte inferiore dell'aspiratore, quindi premere il pulsante di apertura del coperchio del filtro (8) fino a sentire un clic (fig. 8).

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla rete. Assicurarsi che nell'apparecchio non entri acqua.

- Pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo, dopo ogni utilizzo e dopo lunghi periodi di inutilizzo. In questo modo se ne garantirà il funzionamento corretto e una lunga durata.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o spossivi.

- ATTENZIONE: Non smaltire MAI l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Portarlo presso il CEN- TRO DI SMALTIMENTO o di raccolta più vicino perché possa essere smaltito adeguatamente. In questo modo si contribuirà alla tutela dell'ambiente.

REQUISITI ECOLOGICI

INFORMAZIONI RIGUARDO L'ADEMPIMENTO DEI REQUISITI ECOLOGICI

- Questo aspirapolvere appartiene al gruppo "aspirapolvere a scopo generale". Dispone di una spazzola per pulire sia tappeti che pavimenti in legno.
- Questo aspirapolvere aderisce i requisiti ecologici riuniti nell'ALLEGATO I del regolamento UE (666/2013) per quanto riguarda la legge 2009/125/CE.
- Per stabilire l'aderimento dei requisiti ecologici e per il calcolo dei parametri di etichettatura energetica si prende come riferimento le normative Europee EN 60312-1, EN 60704-2-1 e EN 60335-2-2.
- Consumo annuale indicativo di energia (kWh all'anno) calcolato sulla base di 50 sessioni di pulizia. Il consumo annuale reale di energia dipenderà dal modo in cui si utilizza il dispositivo.
- Questo apparecchio osserva la Direttiva 2006/95/EC sulla Bassa Tensione, la Direttiva 2004/108/EC sulla Compatibilità Elettromagnetica e la Direttiva 2011/65/EU sulle restrizioni all'utilizzo di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NEDERLANDS

- Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek om deze in de toekomst na te kunnen slaan.

- WAARSCHUWING**
- Houd rekening met onderstaande waarschuwingen. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot ongevallen die schade en letsel kunnen veroorzaken.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met lichamelij- ke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als zij voor het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan of passende aanwijzingen hebben gekregen voor het veilige gebruik van dit apparaat en zij de mogelijke gevaren van dit apparaat begrijpen.

Dit apparaat is geen speelgoed. Men moet kin- deren in het oog houden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

Het schoonmaken en onderhoud mag niet wor- den uitgevoerd door kinderen, behalve voor ou- dere dan 8 jaar met toezicht. Houden de machi- ne en de kabel buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.

Trek altijd na gebruik de stekker uit het stop- contact en ook vóórdat u onderdelen verwijdert of aanbrengt of onderhouds- of reinigingswerk- zaamheden aan het apparaat verricht. Trek de stekker er ook bij stroomuitval uit. Wanneer u de stekker in of uit het stopcontact doet, dient het apparaat uit te staan.

Laat als het netsnoer beschadigd is, dit door de fabrikant, zijn klantenservice of door vergelijk- baar opgeleid personeel vervangen, om evt. ri- sico's te vermijden.

- Deze stofzuiger behoort tot de groep "stofzuigers voor algemeen gebruik". Hij beschikt over een borstel waarmee zowel tapijten als houten vloeren kunnen gereinigd worden.
- De stofzuiger mag alleen gebruikt worden op droge oppervlakken. Hij is ontworpen om droog vuil (stof, vezels en draden) op te zuigen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; niet voor bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik dan hier vermeld kan gevaarlijk zijn (bijv. opzuigen van vloestoffen, stof van bouwwerkzaam- heden, cement, enz.).
- Voer geen enkele wijziging of reparatie aan het apparaat uit. Bij defecten aan het netsnoer of een ander deel van het apparaat, het apparaat niet gebruiken maar naar een erkende technische dienst brengen.
- De stofzuiger (7) of het hulpstuk (14) mag niet worden gebruikt als de stofzuiger niet door SOLAC geleverd of aanbevolen zijn.
- Gebruik de stofzuiger niet om dieren schoon te maken.
- Zuig nooit gloeiende as op, noch splinters, scherpe voorwerpen of vloestoffen.
- Zuig geen aangestoken lucifers of peuklen op. Zuig evenmin giftige materialen (bijv. ammoniak...) op.

- Zuig geen tonerstof op. Toner voor bijvoorbeeld printers en kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden.

- Kijk alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of het aangegeven voltage overeenkomt met de netspanning bij u thuis.
- Laat het apparaat niet aan de kabel hangen. Neem de stekker uit het stopcontact door aan de stekker, nooit aan het snoer, te trekken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe kanten of hete oppervlakken.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen om te voorkomen dat kinderen eraan trekken en het apparaat op de grond valt.

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Raak de stofzuiger of de stekker niet met natte handen aan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het lichtnet aangesloten is.
- Houd de stofzuiger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat het stofreservoir en de beschermingsfilters correct geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en blaasuitgang in de stofzuiger niet geblokkeerd wordt.
- Houd het haar, de kleding, vingers en gelijk welk lichaamsdeel ver van de aanzuig- en uitblaasopeningen.
- Let extra op wanneer u de stofzuiger op de trap gebruikt.
- Gebruik dit apparaat niet in gesloten ruimten waar zich explosieve of giftige dampen kunnen ophopen.
- Gebruik dit apparaat niet boven het netsnoer.
- Voer de onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger en de accessoires uit op een vlakke, droge en veilige ondergrond.
- Verwijder alle papieren of plastic zakken, kunststof plaatjes, kaartjes en stickers die evt. aan de binnen- of buitenkant van het apparaat aangebracht worden ter bescherming tijdens het transport of voor reclame- doeleinden.

1 VOORNAAMSTE ONDERDELEN

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Lip om de stofzakruimte te openen. | 12 | Elektronische zuigkrachtregeeling |
| 2 | Stofzakruimte | 13 | Handvat met mechanische zuigkrachtregeeling |
| 3 | Stofzak | 14 | Slang |
| 4 | Hygienische afsluiting voor de stofzak | 15 | Houder "horizontaal parkeren" |
| 5 | Aansluitstuk voor de stofzuigerslang | 16 | Telescoopbuis |
| 6 | Indicatie "stofzak vol" | 17 | Universele vloer- en tapijtborstel, ... |
| 7 | Blaasfilter | 18 | Speciale borstel voor houten vloeren en parket |
| 8 | Drukknop voor deksel van blaasfilter | 19 | Zuigmond voor kieren, hoeken, ... |
| 9 | Motorbeschermingsfilter | 20 | Draaghandgreep |
| 10 | Aan-uit-drukknop | 21 | Stofzakhouder |
| 11 | Drukknop snoeroprolmechanisme | | |

2 WERKING

